

P0720	AT VEHICLE SPEED SENSOR	"Датчик оборотов выходного вала неисправен"
P0717	TURBINE SPEED SENSOR	"Датчик оборотов турбины"
P0706	AT RANGE SWITCH(No signal)	"Селектор АКПП. Нет сигнала"
P0705	AT RANGE SWITCH(Multiple signals)	" Селектор АКПП. Несколько сигналов одновременно"
P0974	ON-OFF SOL(Open)	"Соленоид включения-выключения. Обрыв цепи"
P0973	ON-OFF SOL(GND short)	"Соленоид включения-выключения. Цепь замкнута на землю"
P0963	LINE PRESSURE SOL(Open)	"Соленоид управления давлением. Обрыв цепи"
P0962	LINE PRESSURE SOL(GND short)	"Соленоид управления давлением. Цепь замкнута на землю"
P0740	LOCK UP SOL(Open)	"LOCK UP SOL(Open)"
P0743	LOCK UP SOL(GND short)	"LOCK UP SOL(GND short)"
P17AB	L/C SOL(Open)	"L/C SOL(Open)"
P17AA	L/C SOL(GND short)	"L/C SOL(GND short)"
P17AE	2-4/B SOL(Open)	"2-4/B SOL(Open)"
P17AD	2-4/B SOL(GND short)	"2-4/B SOL(GND short)"
P17B1	H/C&L&R/B SOL(Open)	"H/C&L&R/B SOL(Open)"
P17B0	H/C&L&R/B SOL(GND short)	"H/C&L&R/B SOL(GND short)"
P1735	INTER LOCK FUNCTION(1st)	"INTER LOCK FUNCTION(1st)"
P1736	INTER LOCK FUNCTION(2nd)	"INTER LOCK FUNCTION(2nd)"
P1737	INTER LOCK FUNCTION(3rd)	"INTER LOCK FUNCTION(3rd)"
P1738	INTER LOCK FUNCTION(4th)	"INTER LOCK FUNCTION(4th)"
P0744	LU CLUTCH(Lock-up)	"LU CLUTCH(Lock-up)"
P1744	LU CLUTCH(Slip Lock-up)	"LU CLUTCH(Slip Lock-up)"
P0731	GEAR SHIFT FUNCTION(1st)	"Неправильное передаточное число АКПП на 1 передаче"
P0732	GEAR SHIFT FUNCTION(2nd)	"Неправильное передаточное число АКПП на 2 передаче"
P0733	GEAR SHIFT FUNCTION(3rd)	"Неправильное передаточное число АКПП на 3 передаче"
P0734	GEAR SHIFT FUNCTION(4th)	"Неправильное передаточное число АКПП на 4 передаче"
P17A1	NEUTRAL FUNCTION(1st)	"NEUTRAL FUNCTION(1st)"
P17A2	NEUTRAL FUNCTION(2nd)	"NEUTRAL FUNCTION(2nd)"
P17A3	NEUTRAL FUNCTION(3rd)	"NEUTRAL FUNCTION(3rd)"
P17A4	NEUTRAL FUNCTION(4th)	"NEUTRAL FUNCTION(4th)"
P17A0	NEUTRAL FUNCTION(Rev)	"NEUTRAL FUNCTION(Rev)"
P0712	OIL TEMPERATURE SENSOR(Rationality-low)	"Датчик температуры масла, низкие показания"
P0713	OIL TEMPERATURE SENSOR(Rationality-high)	"Датчик температуры масла, высокие показания"
P0711	OIL TEMPERATURE SENSOR(Stuck)	"Датчик температуры масла, завис"
U0073	CAN COMMUNICATION (Bus off)	"Соединение по CAN шине (шина отключена)"
P0863	CAN COMMUNICATION (Initialize)	"Соединение по CAN шине (инициализация)"
U0100	CAN RECEIVE(ECM)	"Приемник CAN шины (ЭБУ ДВС)"
P062F	BACKUP MEMORY	"BACKUP MEMORY"
P1701	BATTERY VOLTAGE	"Напряжение питания контроллера"
U1117		
U0155		
U0140		
U0300		
U1000		